















La manija se aflojara durante el transporte. Ajuste la perilla para asegurarse que la misma este firme
Nota No presione la manija cuando este ajustando la perilla.



Nota: Si la rueda no toca el suelo, desajuste la turca de inferior como se muestra para ponerla en la posición correcta y luego ajuste la turca superior.

