



Instrucciones

Todas las manijas pueden ser instaladas en puertas de vidrio, de madera y puertas con marco de 12mm-15mm de espesor.

Rutina de mantenimiento

- 1- Termine la renovación, limpie y luego instale la manija, para evitar daños.
- 2- Limpie regularmente la superficie de la manija (al menos una vez a la semana)
- 3- Limpie la superficie con una franela seca, use algún limpiador específico para metales.
- 4- No utilice limpiadores abrasivos, para evitar que la superficie se oxide.